ลู่มือการใช้งาน

DVR-HDCVI



สารบัญ

1.แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อ DVR-HDCVI1
2.การเซตค่าเบื้องต้น (เมื่อเปิดเครื่องใหม่)2
3.การกำหนด User Nameและ Passwordการใช้งาน
4.การตั้งก่า เวลา วันที่ปัจจุบัน4
5.การตั้งค่าตารางการบันทึก (Schedule)5
6. การ Format HDD
7. การปรับความละเอียคสำหรับการบันทึก9
8. เมนูการดูภาพ Live Preview(ภาพสด)10
9. การค้นหาภาพเหตุการณ์ย้อนหลัง (SEARCH)13
10. การค้นหาภาพเหตุการย้อนหลังแบบรวคเร็วหรือ Search Smart
11. การสำรองข้อมูล





<u> 2.การเซตค่าเบื้องต้น (เมื่อเปิดเครื่องใหม่)</u>

เมื่อทำการเชื่อมต่อกล้องเรียบร้อยและเปิดเครื่องขึ้นมา ระบบจะให้ทำการตั้ง User Name / Password และตอบคำถามเกียวริตี้ที่ทางเกรื่องกำหนดมา หรือสามารถกำหนดเองได้ ดังภาพ

1.User Name : admin (ทางระบบกำหนดมาให้)

2.ตั้ง พาสเวิร์ค

3.คอนเฟิร์ม พาสเวิร์ด

4.ใส่กำตอบ ของระบบซีเกียวริตี้ของเกรื่องบันทึก 2 กำตอบ (สามารถกำหนดกำถามเองได้)

5. กด Save

6.กด Cancel การตั้งค่าแบบง่าย (เพื่อสามารถตั้งค่าอื่นๆภายในเครื่องได้ครบทีเดียว)

		ADMIN SECURITY
1←	User Name	admin
2←	Enter Password	
3←	Confirm Password	
	Secure Questions	(Optional)
	Question 1	What's your favorite pet?
	Answer	
4	Question 2	What's your first car model?
	Answer	
		5 Ок





3.การกำหนด User Name และ Password การใช้งาน



- 1. ชื่อผู้ใช้ :888888 รหัสผ่าน :888888 (สิทธิ์ในการใช้ ระดับ Admin)
- 2. ชื่อผู้ใช้:admin รหัสผ่าน : ตามที่ตั้งไว้เมื่อทำการเปิดเครื่อง (สิทธิ์ในการใช้ ระดับ Admin)

ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข Username และ Password อีกครั้งได้จากเมนู SETTING > SYSTEM > ACCOUNT แล้ว กด Add User

SETTING								
CAMERA		к 🚂	EVENT	E STOR	AGE	\$	SYSTEM	
GENERAL DISPLAY		Group	Secure Qu.					
PTZ ATM/POS VOICE ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPGRADE	3 1 2 3	User Name 888888 admin default	Gr ad ad us	oup Name min min er	Modify [Delete × × ×	Status Login Local Normal Default User	
	Add Us	er						



ขั้นตอนการตั้งค่า User



1.ตั้ง User Name

2.ตั้ง พาสเวิร์ด

3.คอนเฟิร์ม พาสเวิร์ค

4.เลือก Group เลือกได้ 2ประเภทคือ Admin และ User

5.สิทธิ์กวามสมารถในการเข้าใช้งานในเกรื่อง ตามที่แบ่งGroup ตามข้อ4(สามารถเปลี่ยนและเลือกอิสระ ตามผู้ใช้งานได้)

6.เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จให้บันทึก กด Save



<u>4.การตั้งค่า เวลา วันที่ปัจจุบัน</u>

การตั้งค่าเวลา วันที่ เลือกไปที่ MAIN MENU > SETTING > SYSTEM >GENERAL >DATE&TIME ดังภาพ

		SETTING		
CAMERA		EVENT		SYSTEM
GENERAL DISPLAY PTZ ATM/POS VOICE ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPGRADE	General Date Format Date Separator System Time DST DST Type Start Time End Time NTP Host IP Port Interval	Holida DD MM Y Holida DD MM Y Holida Holida Total States Holida Total States Holida Total States Holida Total States Holida Total States Total States Holida Total States Holida Total States Holida Holida Total States Holida Holida Total States Holida Holida Holida Holida Total States Holida Ho	ay Time Format (24-HOUR) 17 : 38 : 38 GMT (Manual Upda) min. (Manual Upda) min.	 ► ►



5.การตั้งค่าตารางการบันทึก (Schedule)

การตั้งค่าตารางการบันทึกเลือกไปที่ MAIN MENU > SETTING > STORAGE > SCHEDULE > RECORD ดังภาพ



ความหมายของสีและการบันทึกแต่ละรูปแบบดังนี้ Regular : การบันทึกแบบต่อเนื่องตลอดเวลา (สีเขียว) MD : การบันทึกเมื่อมีการตรวจสอบพบการเคลื่อนไหว (สีเหลือง) Alarm : การบันทึกเมื่อมีการเตือนภัยจาก Alarm (สีแดง) MD & Alarm : การบันทึกเมื่อมีเคลื่อนไหวและ Alarm (สีน้ำเงิน)

*** ค่าเริ่มต้นของเครื่องสำหรับทุกกล้องคือ Regular คือบันทึกต่อเนื่องตลอด 24 ชั่ว



ตัวอย่างการตั้งค่าการบันทึกเลือกกล้องเพื่อตั้งก่าบันทึก

> วันอาทิตย์ ถึงวันเสาร์

1.เหตุการณ์ 1 บันทึกแบบ Regular ตลอด 24 ชั่วโมง

2.เหตุการณ์ 2 บันทึกเมื่อมี Alarm เวลา 02.00 ถึง 10.00 บันทึกเมื่อมี Alarm





เลือกเพื่อทำการยกเลิกการตั้งก่าตารางการบันทึก



เลือกเพื่อทำการแก้ไขการตั้งค่าตารางการบันทึก



<u>6. การ Format HDD</u>

ทำการเข้าที่เมนู MAIN MENU > SETTING > STORAGE > HDD MANAGER แสดงหน้าต่างดังภาพ

- 1. ทำการเลือก HDD ที่ต้องการทำการ Format โดยทำการกลิกที่ปุ่ม Format
- ระบบจะแสดงกล่องข้อความให้ทำการยืนยันการ Format HDD อีกครั้งกด ok เพื่อยืนยันการ Format HDD

		SETTING		
		a event	STORAGE	🌉 SYSTEM
SCHEDULE HDD MANAGE RECORD HDD DETECT	SATA 1 O			
	1*De All 1*SA	vice Name Type TA-1 Read/Write	Status Free - 878.2 Normal 878.2	Space/Total Space 6 GB/931.40 GB 6 GB/931.40 GB
	(Refresh)	Format	Save	Cancel Apply



<u> 7.การปรับความละเอียดสำหรับการบันทึก</u>

การตั้งค่าการบันทึกเลือกไปที่ MAIN MENU > SETTING > CAMERA > ENCODE_ จะแสดงเมนูดังภาพ

		SETTING		
		EVENT		SYSTEM
IMAGE ENCODE	Encode	shot Overlay		
CAM NAME CHANNEL TYPE UPGRADE	1 Channel 2 Type 3 ^{Compression}	1 Regular H.264H	Sub St H.264H	ream1 V
	 4 Resolution 5 Frame Rate(FPS) 6 Bit Rate Type 	1280*720(720P) 25 CBR	352*28 5 5 5 5 5	8(CIF)
	I Frame Interval 7 Bit Rate(Kb/S) Reference Bit Rate Audio/Video 8 Audio Format	1 S 2048 448-4096Kb/S G711a	 1 S 320 32-640k 32 Audio 5 	b/S Source LOCAL
	(Default) (Co	ppy)	Save	(Cancel) (Apply)

การตั้งค่า Encode มีดังนี้

1.Channel: กำหนดกล้องที่ต้องการตั้งค่า

2.Code-Stream Type: เลือกประเภทจากรายการที่มีให้เลือก คือ Regular(บันทึกแบบต่อเนื่อง) ,MD(บันทึกแบบ มีการเคลื่อนไหว), Alarm(บันทึกแบบที่มีอุปกรณ์ Alarm ภายนอก)

3.Compression: รองรับรูปแบบการบีบอัค H.264B/H.264 และ H.264H(แนะนำ)

4.Resolution: ระบบรองรับค่าความละเอียค ที่สามารถเลือกหลายแบบ

5.Frame Rate (FPS): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1f/s ถึง 30f/s ในระบบ NTSC และ 1f/s to 25f/s ในระบบ PAL 6.Bit rate type: ระบบรองรับทั้งสอง ประเภท CBR และ VBR ในโหมด VBR สามารถตั้งค่าคุณภาพได้ 7.Bit Rate (Kb/S) : ความเร็วในการส่งภาพ

8.Audio/Video: สามารถเปิดเสียงตามต้องการได้ /ปิดการใช้งาน วิดีโอ/, ใช้ในกรณีที่ทางการติดตั้งไมโครโฟน



8. เมนูการดูภาพ Live Preview (ภาพสด)

หลังจากที่Log inเข้าระบบ สามารถคูภาพสค และเข้าเมนูต่างๆ โดยการคลิก ขวาของเมาส์ จะ ขึ้นแถบเมนูดังภาพ และสามารถเลือกเมนูต่างๆ ได้ โดยสามรถตั้งค่าต่างๆของเครื่องบันทึกจาก



		MAIN MENU		
OPERATE				
SEADCH	BACKLIP			
GEARGH	BACKOT	GROEDOWIN		
INFO				
(e =			
SYSTEM	EVENT	NETWORK	LOG	
SETTING				
۲	9			*
CAMERA	NETWORK	EVENT	STORAGE	SYSTEM



ตัวอย่าง หน้าต่าง Live Preview



หมายเลข	สัญลักษณ์	ความหมาย	หมายเลข	สัญลักษณ์	ความหมาย
1.		สถานะการบันทึก	3.	?	สัญญาณภาพขาดการเชื่อมต่อ
2.	A.	การตรวจจับ การเคลื่อนไหว			

***** ถ้าต้องการที่จะขายภาพกล้องแต่ละช่องให้ใหญ่ขึ้น ให้ดับเบิ้ล เมาส์ในช่องนั้นๆ และถ้าต้องการให้ภาพ เล็กเหมือนเดิมให้กลิ๊กขวา เมาส์ (back)



แถบเมนูลัดในแต่ละช่อง (Live Preview)

เมนูลัดจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ช่องๆนั้นมีการเชื่อมต่อกล้องเรียบร้อย



1. Instant Play: รองรับการเลนย้อนหลัง สามารถเล่น ก่อนหน้า 5-60 นาที ของการบันทึกชองปัจจุบัน

2. Zoom: กำหนดเขตช่องปัจจุบันที่ต้องการซูมภาพรองรับการซูมในการทำงานได้หลายกล้อง

ตัวอย่าง ทำการคลิกไอคอน 🔍 ให้เปลี่ยนเป็น ไอคอน 💌 หลังจากนั้นลากเมาส์ตึกรอบ ตำแหน่งที่ต้องการขยายแสดงการซูมดังภาพ คลิกขวาเมาส์อีกครั้งเพื่อออกสู่ภาพปกติ



3. Realtime Backup : การสำรองข้อมูลจาก ช่องปัจจุบันไปยังอุปกรณ์ USB ระบบไม่สามารถทำหลายกล้องใน เวลาเดียวกัน

 Manual Snap: เพื่อทำการ snapshot ใฟล์จะถูกบันทึกไว้ บนอุปกรณ์ USB หรือ ฮาร์คคิสก์สามารถไปที่คูภาพที่ ทำการ Snap ได้ที่เมนูการดูข้อนหลัง

5. Mute :. ใช้งานเมื่อมีอุปกรณ์ Audio in/out



<u>9. การค้นหาภาพเหตุการณ์ย้อนหลัง (SEARCH)</u>

คลิกขวาเมาส์เลือก Search หรือเข้าเมนูหลัก Search แสดงหน้าต่างดังภาพ





มักจะมีไฟล์ 3 ประเภทที่แสดงคือ :

- R : ไฟล์บันทึก ปกติต่อเนื่อง
- A : ไฟล์ บันทึกสัญญาณเตือน ภายนอก
- M : ไฟล์บันทึกการเคลื่อนไหว



<u>คำอธิบาย</u>

หมายเลข	ชื่อ	ความหมาย
1	Display window	การแสดงหน้าต่างในการค้นหาข้อมูล
		- รองรับ 1/4/9/16- หน้าต่างในการดูข้อนหลัง.
		- รุ่น4-ช่องรองรับการดูข้อนหลัง 4 ช่อง
		- รุ่น8-ช่องรองรับการดูย้อนหลัง 8 ช่อง
		- รุ่น16-ช่องรองรับการดูข้อนหลัง 16 ช่อง
2	Search type	เลือกประเภทการค้นหาแบบไฟล์หรือรูปภาพ
		- สามารถเลือกที่จะเล่นจาก HDD อานเขียน จากอุปกรณ์ต่อพ่วง
		 หลังจากเลือกการเล่นจากอุปกรณ์แล้วทำการเลือกรูปแบบที่ต้องการแบบ
		ไฟล์หรือแบบ ภาพนิ่ง
3	Calendar	- ทำการดับเบิ้ลคลิก เน้น สีฟ้า วัน หมายความวามี่ ภาพหรือไฟล์ หรือไม่มี
		สีแสดงว่าไมมี รูปภาพหรือไฟล์
		- ในโหมคเล่นให้คลิกวันที่ต้องการที่ สามารถดู ไฟล์ บันทึก ที่สอคคล้องกัน
		ในแถบเวลาด้านลาง
4	Playback Mode	โหมดดูข้อนหลัง 1/4/9/ 16 ตามรุ่นของเกรื่องที่รองรับ
	And Channel Selection	 1 หน้าต่างสามารถทำการเลือกดูได้ตั้งแต่กล้อง 1 ถึง 16
	panel	 4 หน้าต่างสามารถทำการเลือกดูจำนวน 4 กล้องพร้อมกัน
		 9 หน้าต่างสามารถทำการเลือกดูได้ตั้งแต่กล้อง 1 ถึง 8 และ 9 ถึง16
		 16 หน้าต่างสามารถทำการเลือกดูจำนวน16 กล้องพร้อมกัน
5	Card number search	อินเตอร์เฟสการก้นหา หมายเลขบัตร จะแสดง ดังภาพ สามารถ ดู หมายเลขบัตร
		/ ฟิลค์ตั้งก่าสามารถใช้การค้นหาขั้นสูง
		ลอิกเพื่อไขไข้อิยุเตออ็เฟสซี่หัวเอื้อ รรรยาวยอายุกายเฟ้าเสาขาวอกอฮ้องเองั้ง
6	Mask file list button	- แม่แหนด เกินเดียเกิรเหล่มหมู่ เหมร์การวงกลุ่าระคู่เรื่อวจจาวรุกษณ์จะกระระจ
		า ชื่อ การกระนับชื่อ ชื่อ ชื่อ ชื่อ คือ คือ คือ ชื่อ คือ ชื่อ คือ ชื่อ คือ ชื่อ คือ ชื่อ คือ คือ คือ คือ คือ ค เหตุการกระทั่ง ชื่อ ชื่อ ชื่อ ชื่อ คือ คือ ชื่อ คือ ชื่อ คือ ชื่อ คือ ชื่อ คือ ชื่อ คือ ชื่อ คือ คือ คือ คือ คือ
		เครองหมายบนทกเมอมขอมูลทลาคญหลงจากทเล่นสามารถเชเวลาหรอ
		เครองหมายสาคญ เนการคนหา



7	File list switch button	 ดับเบิ้ลกลิกที่สามารถ ดู ภาพ / บันทึก รายการแฟ้ม วัน ปัจจุบัน รายการแฟ้มแสดง ช่องแรก ของไฟล์ บันทึก ระบบ สามารถแสดง สูงสุด 128 ไฟล์ในกรั้งเดียวและกลิกเมาส์ เพื่อดูไฟล์ ที่รายการ ดับเบิ้ลกลิก เมาส์ หรือกลิก ที่ปุ่ม ENTER เพื่อเล่น สามารถป้อนข้อมูล ระยะเวลา ใน อินเตอร์เฟสที่ ต่อไปนี้เพื่อ เริ่มต้นการก้นหา ประเภทไฟล์: บันทึก R- ปกติ A- ภายนอก บันทึก การเดือนภัย ; M- เกลื่อนไหว แฟ้มล็อกกลิกที่ไฟล์ที่ต้องการล็อกและกลิกที่ปุ่มล็อกไฟล์ที่ลีอกจะไม่ถูก เขียนทับ โล เพื่อดูไฟล์ ที่ถูกลีอกก้นหา ไฟล์ ที่ถูกลีอก : กลิกที่ปุ่ม โฉ
8	Playback Control Pane	 ▶ : เล่น/หยุด - ปุ่มเล่น - ดับเบิ้ลกลิกที่เวลาที่ ของ แถบเวลา - ในโหมดเล่น ช้า กลิกเพื่อ สลับระหว่าง เล่น / หยุดชั่วกราว : เปุ่มหยุด < : เล่น ข้อนกลับ ในโหมด การเล่นปกดิ ซ้าย กลิกที่ปุ่ม ไฟล์จะเริ่มด้น การเล่น ข้อนกลับ กลิก อีกกรี่งเพื่อ หยุด การเล่น บึจจุบัน ในโหมดเล่น ข้อนกลับ กลิก > เพื่อการเล่นปกดิ (/> :ในโหมด การเล่น กลิกเพื่อเล่น ต่อไป หรือ ส่วนก่อนหน้านี้ สามารถ กลิก อย่างค่อเนื่องมื่อ กำลังรับชม ไฟล์จาก ช่อง เดียวกัน ในโหมด การเล่น ปิกดิ เมื่อหยุด การเล่น บิจจุบัน สามารถกลิก /> :ในโหมด การเล่น กลิก ไม่เพื่อ การเล่นปกดิ > เพื่อการเล่นปกดิ /> :ในโหมด การเล่น กลิกเพื่อเล่น ต่อไป หรือ ส่วนก่อนหน้านี้ สามารถ กลิก อย่างค่อเนื่องเมื่อ กำลังรับชม ไฟล์จาก ช่อง เดียวกัน ในโหมด การเล่น ปกดิ เมื่อหยุด การเล่น บิจจุบัน สามารถกลิก /> ที่จะเริ่มด้นการเล่นโดย กรอบโหมดการเล่น โดย กรอบโหมดการเล่น จิจบัน สามารถกลิก : โหมดการเล่น ช้าเช่น เล่นช้า 1, เล่นช้า 2 และอื่น ๆ >: ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 1, 2 เล่น ได้อย่างรวดเร็ว และอื่น ๆ : Smart Search : กลิก ที่ปุ่ม snapshot ในโหมดเต็มหน้าจอ ระบบสามารถ snapshot 1 ภาพ ระบบรองรับการบันทึก ภาพเส้นทางจับภาพที่กำหนดเอง เชื่อมต่ออุปกรณ์ ห่อพ่างก่อน ให้กลิกที่ปุ่มจับภาพใน โหมดเต็มหน้าจอ สามารถเลือก หรือสร้าง เส้นทาง กลิกที่ปุ่ม Start, ภาพ บันทึกไว้ในดำแหน่งที่กำหนด



		💽: Mark button ฟังก์ชัน นี่เป็นชุดบางส่วน เท่านั้น ตรวจสอบว่า มีปุ่ม
		เกรื่องหมายในบางหน้าต่าง การควบคุม การเล่น
9	Time bar	 คือการแสดง ประเภท การบันทึก และระยะเวลาในการค้นหาปัจจุบัน
		- ใน 4 หน้าต่าง โหมดการเล่น จะมีกวามสอดกล้องกับแถบเวลาที่แสดง
		- ใช้ เมาส์คลิก จุดหนึ่ง ของ สีใน แถบเวลา ระบบ จะเริ่มต้น การเล่น
		 เวลาที่จะเริ่มต้นด้วย 00:00 เมื่อ มีการตั้งก่า การกำหนดก่า แถบเวลา ซูมใน
		เวลา การเล่นในปัจจุบัน เมื่อคุณกำลังเล่น ไฟล์
		 สี เขียว หมายถึง ไฟล์ บันทึก ปกติ สี แดง หมายถึง ไฟล์ บันทึก สัญญาณ
		เตือน ภายนอก สีเหลืองสำหรับ การเคลื่อนไหว
10	Time bar unit	- ตัวเลือก รวมถึง: 24H , 12H, 1H และ 30M หน่วย
		- เวลาที่จะเริ่มต้นด้วย 00:00 เมื่อ มีการตั้งก่า การกำหนดก่า แถบเวลาซูมใน
		เวลา การเล่นในปัจจุบัน เมื่อกุณกำลังเล่น ไฟล์
11	Backup	- เลือกไฟล์ (s) ที่ต้องการสำรองข้อมูล จากรายการไฟล์ สามารถตรวจสอบ
		จากรายการจากนั้นคลิกปุ่ม สำรอง ตอนนี้สามารถ เห็นเมนู สำรอง ระบบ
		สนับสนุน การติดตั้งที่้กำหนดเอง เส้นทาง หลังจากที่ เลือกหรือ สร้างโฟลเดอร์
		ใหม่คลิก ปุ่ม Start เพื่อเริ่มด้น การ ดำเนินการสำรองข้อมูล แฟ้ม บันทึก (s) จะ
		ได้รับการ บันทึกไว้ใน โฟลเดอร์ที่ระบุ
		- ตรวจสอบ ไฟล์อีกครั้ง สามารถยกเลิก การเลือกในปัจจุบัน ระบบรองรับ
		สูงสุด ที่จะแสดง 32 ไฟล์จาก ช่องทางหนึ่ง
		 หลังจากที่บันทึกไฟล์ คลิกปุ่มสำรองข้อมูลเพื่อทำการบันทึก
		- ถ้า มีการสำรองข้อมูล ในกระบวนการ จะไม่สามารถเริ่ม คำเนินการสำรอง
		ข้อมูลใหม่ได้
12	Clip	- คือการแก้ไขไฟล์
		- กรุณาเล่น ไฟล์ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิก ปุ่มนี้ เมื่อต้องการ ที่จะแก้ไข
		สามารถดู บาร์ สอดคล้อง ภาพนิ่งใน แถบเวลา ของช่องทาง ที่สอดคล้องกัน
		สามารถปรับ แถบเลื่อน หรือ การป้อนข้อมูล เวลาที่ถูกต้อง ในการตั้ง เวลา
		สิ้นสุด ไฟล์
		 หลังจากที่ตั้ง สามารถคลิก ปุ่ม คลิป อีกครั้งเพื่อ แก้ไข ช่วงที่สอง สามารถดู
		แถบเลื่อนเรียกคืน ตำแหน่งเคิม
		- สามารถทำคลิป สำหรับหนึ่งช่อง หรือหลายช่องทาง การคำเนินการจะ
		คล้ายกัน
13	Record Type	- ในโหมด การเล่นใด ๆ แถบเวลา จะ เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยน ประเภท การ
		ค้นหา



1.4	Smort Soorah	เบื้อระบบ บีอารเล่นสามารถ เลือดโซบ ใบหน้าต่าง ที่จะ เริ่นเส้นอารอับหา
14	Smart Search	- เพื่อเจา ทานแหนานนาน แอนราย เหนตามนาน - เพื่อเจา ทานแหนาน แอนราย เหนตามนาน แอะ เทพมหานามหนา
		สมารท คลกทบุม การเคลอน เหว ตรวจสอบ ทจะเรมตน การเลน
		 เมื่อ ตรวจสอบ การเคลื่อนไหว การเล่นเริ่ม คลิกที่ปุ่มอีกครั้ง คลิกที่ปุ่ม อีก
		ครั้งจะยุติ การเกลื่อนไหว ในปัจจุบัน การตรวจสอบการเล่นไฟล์
		- มี โซน ตรวจจับการเกลื่อนใหว ไม่ได้
		 หาก เลือกที่จะ เล่นไฟล์ อื่น ๆ ระบบจะสลับ กับการตรวจสอบเคลื่อนไหว
		การเล่นของไฟล์ อื่น ๆ
		- ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบการเคลื่อนไหว ตรวจสอบ จะไม่สามารถ
		ดำเนินการเช่นการเปลี่ยน แถบเวลาเริ่มต้น การเล่นย้อนหลัง หรือการเล่นเฟรม
		ต่อเฟรม
15		- เมื่อเล่น ไฟล์ ให้คลิกปุ่ม หมายเลขที่ ระบบ สามารถสลับ กับช่วงเวลา
		เดียวกัน ของช่องทาง ที่สอดคล้องกัน ในการเล่น
16	Digital Zoom	เมื่อระบบ อยู่ในโหมคการเล่นแบบเด็มหน้าจอ กลิกซ้าย เมาส์ ในหน้าจอ ลาก
		เมาส์ในหน้าจอเพื่อเลือก สวนที่เหลือ แล้วกลิกเมาส์เพื่อ ซูมแบบคิจิตอล กลิก
		ขวาอีกครั้งเพื่อออกจากการซูมในหน้าปกติ
17	Manually switch	ในระหว่างขั้นตอน การเล่น ไฟล์สามารถสลับไปยังช่องทางอื่น ๆ ผ่านทาง
	channel when playback	รายการแบบเลื่อนลง หรือกลิ้งเมาส์พึงก์ชัน นี้ เป็นไม่มีผล หากไม่มีการ บันทึก
		ไฟล์ หรือระบบ ที่อย่ใน ขั้นตอนการค้นหาสมาร์ท
		······································



10. การค้นหาภาพเหตุการย้อนหลังแบบรวดเร็วหรือ Smart Search

ในระหว่าง โหมดการเล่น หลาย ช่องทาง ดับเบิ้ลคลิกช่องที่ต้องการให้เป็นภาพเต็มจอ แล้วคลิก 🕅 แล้วสร้างAreaในตำแหน่งในกล้องนั้นๆที่ต้องการ แล้วให้คลิก 兪 อีกที ระบบจะเริ่มทำการค้นหาแบบSmart คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อออกจากค้นหาแบบสมาร์ท ดังภาพ





<u>11. การสำรองข้อมูล</u>

ทำการคลิกขวาเมาส์เลือก MAIN MEANU เลือก BACKUP ดังภาพ



NVR รองรับ USB

จากตัวอยางใช้เป็น USB คลิกปุ่ม BACKUP, สำหรับที่จะคูข้อมูลอุปกรณ์ได้สามารถคูชื่ออุปกรณ์ สำรองข้อมูล และพื้นที่ทั้งหมด และ พื้นที่ว่างในอุปกรณ์ได้ รวมถึงข้อมูล ใน USB

ขั้นตอนการ สำรองข้อมูล

- 1. เลือกอุปกรณ์ที่จะทำการสำรองและเลือกกล้อง
- 2. เลือกกล้องที่ต้องการ สำรองข้อมูล
- 3. กำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด
- 4. คลิกปุ่ม Add, ระบบจะเริ่มทำการค้นหาไฟล์
- ไฟล์ทั้งหมดจะแสดงรายการที่ด้านถ่างหน้าจอ โดยจะแสดงรายละเอียดของไฟล์กือ ลำดับไฟล์ กล้อง ประเภท เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุดและขนาดไฟล์



					BACKUP			
	Device .	sdb1(U	SB DISK)				Browse)	
	14.48 GB(Space Needed)		7.22 GB/7.23 GB(Free/Total)					
	Түре	All		7				
	Start Tirr	ne 🕒 201	7 - 07 - 14	00:00:00	Record CH All	+		\rightarrow
\leftarrow	End Tirr		7 .07 .14	15 : 24 : 14	File Ferrent DAV	Search	Cloar	\rightarrow
	210 TII		1	15.54.14 Class Time		Cine (// D)		
	19		Туре	Start Time	End Time	Size(KB)	^	
			R D	17-07-14 08:40:12	17-07-14-09:34:14	90770		
	2		n D	17-07-14 00.40.12	17-07-14 09:34.14	013911		
	, s		D D	17-07-14 08:40:12	17-07-14 09.30.11	136640		
	5		R	17-07-14 11-00-00	17-07-14 12:00:00	1517872		
	6		R	17-07-14 12:00:00	17-07-14 13:00:00	1804080	=	
			R	17-07-14 13:00:00	17-07-14 14:00:00	1804784		
	8		R	17-07-14 14:00:00	17-07-14 15:00:00	1804432		
	9		R	17-07-14 15:00:00	17-07-14 15:09:15	278560		
	10		R	17-07-14 15:11:50	17-07-14 15:34:14	673825		
	11	1 72	R	17-07-14 08:40:12	17-07-14 09:36:11	844016		
	12	2	R	17-07-14 09:37:43	17-07-14 09:38:22	2800		
	13	☑2		17-07-14 09:38:43	17-07-14 11:00:00	1226032		
	1/	1 T 1	D	17 07 14 11-00-00	17 07 14 12-00-00	001122	· ·	
							Backup	

